



El teléfono

En el modo de ajustes del teléfono:  
 Presionar para ir al nivel anterior  
 Durante la conexión de una llamada:  
 Presionar para silenciar el micrófono

**F Teclado alfanumérico**

**G Tecla de Inicio**

En el modo inactivo: Presionar para insertar un \*

En el modo inactivo: Presionar varios segundos para activar o desactivar el bloqueo del teclado

**H Tecla de Numeral**

En el modo inactivo/marcado: Presionar para insertar un #

En el modo inactivo: Presionar varios segundos para silenciar el volumen de llamada

En el modo de marcado: Presionar varios segundos para accionar la pausa.

**I Transferencia de llamada/ Intercomunicación/ Conferencia**

En el modo inactivo: Presionar para iniciar una llamada de intercomunicación

Durante la conexión de una llamada externa: Presionar para iniciar una llamada interna o cambiar de llamada entre una llamada interna y una externa

Presionar varios segundos para iniciar una llamada en conferencia con una llamada externa y otra interna

**J Tecla de Programar**

En el modo inactivo: Presionar para ingresar al modo de ajustes del teléfono

En el modo de ajustes del teléfono (excepto en el modo de edición): Presionar para confirmar y guardar los ajustes