


- 1** Colocar el tubo en el espacio cargador de la base.
- 2** Cuando el teléfono esté completamente cargado, aparecerá el símbolo .

### 3.4 Cómo configurar el teléfono

Antes de usar el CD140 se debe configurar de acuerdo con el país donde se use. Según el país, puede no aparecer la pantalla de selección de país. En ese caso, no es necesario seleccionar el código de país para configurar el teléfono. Después de cargarlo unos minutos aparecerá la pantalla de selección de código de país. Seguir estos pasos para configurar el teléfono:




- 1** Presionar 
  - *Sólo aparecerán en la pantalla los códigos de país disponibles en el producto.*
- 2** Presionar  varias veces para avanzar hasta el código de país deseado. (Ver la tabla de ajuste de país para referencia).
- 3** Presionar  para validar
  - *El teléfono estará configurado de acuerdo con el código de país seleccionado y volverá a la pantalla inactiva.*

Tabla de ajuste de país

| Código | País            |
|--------|-----------------|
| 01     | Alemania        |
| 02     | Austria         |
| 03     | Turquía         |
| 04     | Reino Unido     |
| 05     | Irlanda         |
| 06     | Francia         |
| 07     | Italia          |
| 08     | Portugal        |
| 09     | Grecia          |
| 10     | España          |
| 11-1   | Suiza           |
| 11-2   | Suiza           |
| 11-3   | Suiza           |
| 12     | Francia         |
| 13     | Países Bajos    |
| 14-1   | Bélgica         |
| 14-2   | Bélgica         |
| 15     | Suecia          |
| 16     | Noruega         |
| 17     | Finlandia       |
| 18     | Dinamarca       |
| 21     | Rumania         |
| 22     | Polonia         |
| 23     | República Checa |
| 24     | Hungría         |
| 25     | Eslovaquia      |