




Código	País
26	Eslovenia
27	Croacia
28	Bulgaria
29	Serbia
30	Singapur
31	Indonesia
32	Malasia
35	Australia
36	Nueva Zelanda
39	Brasil
40	Méjico

### Nota

Una vez seleccionado el país, los ajustes de línea por omisión para el país seleccionado se aplicarán automáticamente al teléfono.


### Consejo




Si se elige mal el país en uso o se desea cambiar el país después de la primera configuración, se puede presionar  , ingresar el código PIN de 4 dígitos (el PIN por omisión es 0000) y presionar  en el modo inactivo para volver a los ajustes por omisión. El teléfono volverá a la pantalla de selección de código de país donde

se podrá seleccionar nuevamente el código de país. Si no se necesita seleccionar un país, el teléfono volverá a la pantalla inactiva después de reiniciar.

## 3.5 Registrar el teléfono

Se deberá registrar el nuevo teléfono o registrar el teléfono con una base diferente. Se pueden registrar hasta dos teléfonos en una misma base.

Antes de ingresar el PIN de 4 dígitos, presionar  en la base durante unos tres segundos cuando la base esté en el modo inactivo.

- 1 Presione   en el teléfono.
- 2 Ingresar el código PIN de 4 dígitos por omisión o el existente. (El PIN por omisión es 0000)
- 3 Presionar  para iniciar el registro
- 4 “--Sub--” aparecerá en la pantalla

### Nota

Si el código PIN que ingresó es incorrecto, el teléfono emitirá un sonido largo y volverá al modo de espera.