


4 Cómo usar el teléfono

4.1 Realizar una llamada

4.1.1 Antes de marcar



- 1 Ingresar el número telefónico (máximo 24 dígitos)
 - 2 Presionar  para marcar el número
- *La llamada se ha iniciado.*
-

4.1.2 Marcado directo

- 1 Presionar  para tomar la línea
 - 2 Ingresar el número telefónico
- *La llamada se ha iniciado.*
-

4.1.3 Llamada desde el diario de llamadas

Esta función está disponible si se está suscrito al servicio de Identificación de la Línea de Llamada (CLI) del proveedor de la red.



- 1 Presionar  para ver la última entrada del diario de llamadas
- 2 Presionar  reiteradas veces para avanzar por la lista de llamadas no respondidas para seleccionar la llamada no respondida deseada

- 3 Presionar  para marcar el número seleccionado


Nota


Se borrará la entrada más antigua cuando la memoria esté llena.

4.1.4 Llamada desde la agenda

- 1 Presionar  y aparecerá el primer número de la agenda. Aparecerá el número guardado en la ubicación 0 de la memoria si se hubiera guardado un número en esta ubicación, de lo contrario, sólo aparecerá el número de ubicación en la memoria \bar{U} - .
- 2 Presionar  reiteradas veces hasta que aparezca el número telefónico deseado

Consejo

Para los números guardados en los números de ubicación de 0 a 9 se puede ingresar el número de ubicación de la agenda directamente para acceder al número telefónico deseado. Para los números guardados en las ubicaciones de 10 a 19 de la memoria, presionar  reiteradas veces para acceder a ellos.

- 3 Presionar  para marcar el número seleccionado
- *La llamada se ha iniciado.*


4.1.5 Llamada desde la lista de remarcado

1 Presionar 

- *La pantalla mostrará el último número marcado.*

 **Nota**

El teléfono guarda los últimos cinco números marcados.


2 Presionar  reiteradas veces para ver los demás números marcados

3 Presionar  para marcar el número seleccionado

4.1.6 Cronómetro de llamada

El cronómetro de llamada muestra la duración de la llamada actual cuando se cuelga el teléfono. Se muestra en formato de minutos y segundos (MM-SS).

4.2 Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, presionar .

- *La llamada se ha iniciado.*
-

4.3 Finalizar una llamada

Presionar  durante una llamada

- *La llamada habrá terminado.*



Colocar el tubo en la base.


- *La llamada habrá terminado.*

4.4 Rellamada

Para usar esta función se debe estar suscripto al servicio con el proveedor del servicio local. Se puede usar la función de rellamada para hacer o recibir una segunda llamada. Las operaciones mencionadas en las Secciones 4.4.1 y 4.4.2 pueden variar según el país y el proveedor local del servicio. Consulte los detalles de la operación de rellamada de este servicio a su proveedor local del servicio.



4.4.1 Cómo hacer una segunda llamada

Durante una llamada:

1 Presionar  para poner la llamada actual en espera




- *Se oirá el tono de marcado.*

2 Ingresar el número de la segunda llamada, éste se marcará.

3 Cuando la segunda llamada sea respondida se podrá presionar  y  para alternar entre las dos llamadas.

4.4.2 Cómo responder una segunda llamada

Para usar esta función se debe estar suscrito al servicio con el proveedor del servicio local. Si entrara otra llamada durante una llamada, se oirá un sonido breve en forma periódica:

- 1 Presionar  para responder la segunda llamada
 - *La primera llamada quedará en espera automáticamente.*
- 2 Presionar  y  se alterna la conexión de llamada entre la primera y la segunda persona que ha llamado



Nota

Si se está suscrito al servicio de ID de Llamadas, el ID de llamada de las personas que llamen aparecerán en la pantalla.

4.5 Cómo usar el intercomunicador

Esta función sólo está disponible cuando existen como mínimo dos teléfonos registrados. Permite hacer llamadas internas, transferir llamadas externas desde un teléfono a otro y hacer llamadas en conferencia.

4.5.1 Cómo hacer una llamada interna



- 1 Presionar 
- 2 Presionar el número del teléfono con el cual se desea hablar
- 3 Presionar  en el teléfono llamado
 - *La intercomunicación se ha establecido.*

Nota


Si el teléfono al cual se llama estuviera ocupado, se oirá el tono de ocupado en el teléfono que llama.


4.5.2 Cómo transferir una llamada externa a otro teléfono

Durante una llamada externa:

- 1 Presionar 
- 2 Presionar el número del teléfono con el cual se desea hablar
 - *Si está disponible el teléfono al cual se llama sonará, presionar  en el teléfono al cual se llama para iniciar la intercomunicación. La llamada externa quedará automáticamente en espera.*

Nota

Se puede presionar  para cambiar la llamada entre la llamada interna y la externa.



3 Presionar  para transferir la llamada externa al teléfono al cual se llama


- *El teléfono que llama transferirá la llamada externa al teléfono al cual se llama.*

4.5.3 Cómo hacer una llamada en conferencia entre 3



La función de llamada en conferencia permite compartir una llamada externa con dos teléfonos (en intercomunicación). Las tres partes pueden compartir la conversación y no se requiere suscripción en la red.

Durante una llamada externa:

- 1** Presionar 
- 2** Presionar el número del teléfono con el cual se desea hablar. Si estuviera disponible, el teléfono al cual se llama sonará
- 3** Presionar  en el teléfono al cual se llama para establecer la conexión de llamadas con el teléfono que llama

- 4** Presionar y sostener  en el teléfono que llama
 - *La llamada en conferencia se habrá iniciado.*




Durante la llamada en conferencia:

- 1** Presionar  para poner en espera la llamada externa y volver a la llamada interna
 - *La llamada externa quedará en espera automáticamente.*
- 2** Presionar y sostener  para establecer la llamada en conferencia nuevamente

Nota

Todo teléfono que cuelgue durante una llamada en conferencia dejará al otro teléfono conectado aún con la llamada externa.

4.6 Cómo encontrar el teléfono




Se puede localizar el teléfono presionando  en la base. Todos los teléfonos registrados en la base emitirán el tono de rastreo y éste sonido se puede detener presionando  en el teléfono o presionando  en la base nuevamente.

5 Otras funciones del teléfono

5.1 Llamada en curso





5.1.1 Silenciar/no silenciar el micrófono

Durante una llamada:

- 1 Presionar 
 - El micrófono se apagará y aparecerá  en la pantalla.
 - 2 Presionar  nuevamente para encender el micrófono
-

5.1.2 Cómo ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada:





- 1 Presionar 
- 2 El nivel de volumen del auricular actual se muestra en la pantalla
- 3 Presionar ,  o  para seleccionar el nivel de volumen del auricular deseado
 - El teléfono regresará a la pantalla de conexión de llamada.

5.2 Agenda


Se pueden guardar hasta 20 entradas en la agenda en 20 ubicaciones de memoria diferentes en el teléfono. Cada número telefónico puede tener un máximo de 24 dígitos. Si tiene más de un teléfono, cada teléfono tendrá su propia agenda.

5.2.1 Cómo guardar un número en la agenda

En el modo inactivo:

- 1 Presionar 
- 2 Presionar 
- 3 Presionar  reiteradas veces para seleccionar el número de ubicación en la memoria deseado
- 4 Ingresar el número telefónico
- 5 Presionar  para guardar el número
 - El número se habrá guardado en la ubicación de la memoria seleccionada.

Nota


Si la ubicación de la memoria estuviera ocupada, aparecerá en la pantalla el número guardado en esta ubicación. Se puede presionar  para editar el número telefónico.

5.2.2 Cómo ingresar a la agenda

En el modo inactivo:

1 Presionar  para ingresar a la agenda

- *Aparecerá el número guardado en la ubicación 0 de la memoria si se hubiera guardado un número en esta ubicación anteriormente.*


2 Presionar  reiteradas veces para revisar las demás entradas de la agenda


Consejo


Para acceder a los números guardados en las ubicaciones de memoria de 0 a 9, se puede presionar directamente el número de ubicación en la memoria para revisar los números telefónicos guardados.

5.2.3 Cómo editar la entrada de la agenda o borrar un número



1 Presionar 

2 Presionar 

3 Presionar  reiteradas veces hasta que aparezca el número deseado

4 Presionar  para borrar un dígito de a uno por vez

Consejo


Se puede presionar y sostener  para borrar todo el número, luego presionar  para eliminar la entrada de la agenda y el teléfono volverá a la pantalla inactiva.

5 Editar el número

6 Presionar  para confirmar

- *El contenido de la ubicación de la memoria seleccionada se habrá actualizado.*

5.2.4 Cómo borrar toda la agenda

1 Presionar 

2 Presionar 


3 Presionar 

4 Presionar 

- *Se habrán borrado todas las entradas de la agenda.*

5.3 Diario de llamadas

Esta función está disponible si se está suscrito al servicio de Identificación de la Línea de Llamada (CLI) del proveedor de la red. El teléfono puede guardar hasta 10 llamadas no respondidas.


 parpadeará para recordarle las llamadas no respondidas recibidas. Si se está suscrito al servicio de Identificación de la Línea de Llamada (CLI), y la identidad de la persona que llama no esté

oculta, aparecerá el número de la persona que llama. Las llamadas no respondidas se mostrarán en orden cronológico, la llamada no respondida más reciente aparecerá en el primer lugar de la lista.

Advertencia


La rellamada desde la lista de llamadas puede no funcionar con todos los números recibidos.

5.3.1 Cómo ingresar al diario de llamadas




- 1 Presionar  para ingresar al diario de llamadas directamente
- *Aparecerá la última llamada no respondida.*

Nota

Si el diario de llamadas estuviera vacío, aparecerá “-----”.

- 2 Presionar  reiteradas veces para revisar otras llamadas no respondidas



5.3.2 Cómo borrar todo el diario de llamadas

- 1 Presionar 
- 2 Presionar **0**
- 3 Presionar 
- 4 Presionar 
- *Todas las entradas del diario de llamadas se habrán borrado.*

5.4 Lista de remarcado

El teléfono puede guardar los últimos cinco números marcados. Sólo se guardan los primeros 24 dígitos de cada número.

5.4.1 Cómo ingresar a la lista de remarcado




- 1 Presionar 
- *Aparecerá el último número marcado.*
- 2 Presionar  reiteradas veces para revisar otros números marcados

Advertencia

La rellamada desde la lista de llamadas puede no funcionar con todos los números recibidos.






5.5 Ajustes

5.5.1 Cómo ajustar la hora

- 1 Presionar 
- 2 Presionar 
- 3 Ingresar la hora (HH-MM) en formato de 24 horas
- 4 Presionar  para guardar los ajustes






5.5.2 Cómo ajustar la melodía de llamada

El teléfono incluye 10 melodías de llamada diferentes.



- 1 Presionar 
- 2 Presionar 
 - Sonará la melodía de llamada actual.
- 3 Presionar una de las teclas de dígitos desde  hasta  para seleccionar la melodía de llamada deseada
- 4 Presionar  para guardar los ajustes

5.5.3 Cómo ajustar el volumen de llamada

Existen tres niveles de volumen de llamada para elegir.







- 1 Presionar 
- 2 Presionar 
 - Sonará y aparecerá el nivel de volumen de llamada actual.
- 3 Presionar una de las teclas de dígitos desde  a  para seleccionar el nivel de volumen de llamada deseado
- 4 Presionar  para guardar los ajustes

Consejo





Se puede presionar y sostener  para apagar el volumen de llamada. aparecerá .

5.5.4 Cómo ajustar el volumen del auricular

Existen tres niveles de volumen del auricular para elegir.

- 1 Presionar 
- 2 Presionar 
 - El nivel de volumen del auricular actual aparecerá en la pantalla.
- 3 Presionar  (bajo),  (medio) o  (alto) para seleccionar el nivel de volumen del auricular deseado
- 4 Presionar  para guardar los ajustes


5.5.5 Cómo activar/ desactivar el bloqueo del teclado





- 1 Presionar y sostener 
 -  aparecerá en la pantalla si el bloqueo de teclado está activado.
- 2 Presionar y sostener  nuevamente para desactivar el bloqueo del teclado
 -  aparecerá en la pantalla si el bloqueo del teclado está desactivado.

Consejo

También se puede desactivar el bloqueo del teclado retirando y colocando nuevamente las pilas del teléfono.

5.5.6 Cómo seleccionar el tiempo de rellamada

El tiempo de rellamada es el tiempo de demora después del cual se desconectará la línea luego de presionar la tecla . El valor por omisión del tiempo de rellamada preconfigurado en el CD140 debe ser el más adecuado para la red del país. No es necesario cambiarlo.

- 1 Presionar 
- 2 Presionar 
- 3 Presionar una de las teclas de dígitos desde  a  para seleccionar el tiempo de rellamada





Nota

El número de opciones disponibles para el tiempo de rellamada varía según el país.

- 4 Presionar  para guardar los ajustes.




5.5.7 Cómo seleccionar el modo de marcado

Este ajuste del modo de marcado depende del país. En algunos países puede no estar disponible el modo de pulso.

- 1 Presionar 
- 2 Presionar 
- Aparecerán los ajustes actuales.
- 3 Presionar  para el modo de pulso o  para el modo de tono





- 4 Presionar  para guardar los ajustes.

5.5.8 Cómo encender/apagar el tono del teclado

- 1 Presionar 
- 2 Si el sonido del teclado estuviera encendido, presionar  para apagar el tono del teclado
- 3 Presionar  para guardar los ajustes.
 - A partir de entonces no se oirán los tonos al presionar las teclas.

5.5.9 Cómo ajustar el prefijo automático

La longitud máxima de un número de prefijo automático es de 10 dígitos. Una vez ajustado el número, éste se insertará automáticamente al principio de cada número que se marque.






- 1 Presionar , 
- 2 Ingresar el dígito de detección, cuya longitud no puede superar los cinco dígitos
- 3 Presionar 
- 4 Ingresar el número de prefijo automático
- 5 Presionar  para guardar los ajustes

5.5.10 Cómo cambiar el PIN maestro

El PIN maestro es un PIN de 4 dígitos para registrar el teléfono y reiniciar la unidad. El PIN maestro por omisión es 0000. Este PIN también se usa para proteger los ajustes del teléfono. El teléfono solicitará el PIN cuando lo requiera.

Nota


El código PIN por omisión del producto preconfigurado es 0000. Si se cambia este código PIN, se deben conservar los detalles del PIN en un lugar seguro donde se tenga fácil acceso a ellos. No pierda el código PIN.




- 1 Presionar 
 - 2 Presionar 
 - 3 Ingresar el código PIN de 4 dígitos por omisión/actual (0 a 9)
 - 4 Presionar 
 - 5 Ingresar el nuevo PIN de 4 dígitos
 - 6 Presionar 
 - 7 Ingresar el nuevo PIN de 4 dígitos para confirmar
 - 8 Presionar  para guardar los ajustes.
- *El nuevo PIN se habrá guardado.*

Nota


Si se ingresara un PIN incorrecto, se oír un sonido prolongado y el teléfono volverá al modo inactivo.

5.5.11 Cómo programar el número de casilla de correo de voz

Algunos proveedores del servicio de red ofrecen servicios de casilla de correo de voz. Comunicarse con el proveedor de la red para más información acerca de esta función. Se puede ajustar el número de casilla de correo de voz directamente en .

- 1 Presionar 
- 2 Presionar 
- 3 Ingresar el número telefónico de la casilla de correo de voz de la red
- 4 Presionar  para guardar los ajustes

5.5.12 Cómo acceder al número de correo de voz

- 1 Presionar y sostener  para marcar el número de casilla de correo de voz.

5.5.13 Cómo restaurar los ajustes por omisión

Se puede reiniciar el teléfono con los ajustes por omisión (ver la Sección 5.6) en cualquier momento. Después de reiniciar se habrán borrado todos los ajustes personales y las entradas del diario de llamadas, pero la agenda permanecerá intacta.

- 1 Presionar 
- 2 Presionar 
- 3 Ingresar el PIN de 4 dígitos
- 4 Presionar 





- *El teléfono se habrá reiniciado con los ajustes por omisión.*

5.5.14 Como establecer el código de área y el código del operador

Esta función depende del país. Si la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) local envía el ID de llamada con el código de área incluido, es necesario filtrar el código de rea local cuando se devuelva la llamada al marcar desde el registro de llamadas. La función Código de área permite quitar el código de área local de las entradas del registro

de llamadas. El código de área local puede ajustarse de 0 a 4 dígitos. El ajuste por omisión está en blanco.

Esta función depende del país. Si la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) local envía el ID de llamada con el código de área local incluido, se lo comparará con el código de área local programado para verificar si se trata de una llamada de larga distancia. Con la función Código operador, el teléfono añadirá en forma automática el código operador programado cuando se vuelva a marcar una llamada de larga distancia. El código operador local puede ajustarse de 0 a 3 dígitos. El ajuste por omisión está en blanco.

- 1 Presionar 
- 2 Presionar 
- 3 Introducir el número de código de área (0 a 9) (cuatro dígitos como máximo)
- 4 Presionar 
- 5 Introducir el número de código de operador (0 a 9) (tres dígitos como máximo)
- 6 Presionar  para guardar la configuración

5.6 Ajustes por omisión

Ítem	Valores por omisión
Volumen del auricular	Nivel 2
Melodía	Melodía 1
Volumen de llamada	Nivel 3
Tono de teclado	ENCENDIDO
Tiempo de rellamada	Depende del país
Modo de marcado	Depende del país
PIN Maestro	0000
Lista de remarcado	Vacío
Diario de llamadas	Vacío
Memoria de agenda	No se modifica
Código de área	Vacío
Código del operador	Vacío

6 Preguntas frecuentes

www.philips.com/support

En este capítulo encontrará las preguntas más frecuentes y sus respuestas acerca de este teléfono.

Conexión

¡El teléfono no se enciende!

- Cargar las pilas: Colocar el teléfono en el cargador. Después de unos momentos el teléfono se encenderá.
- Controlar las conexiones del cargador
- Usar sólo las PILAS RECARGABLES PROVISTAS.

El teléfono no funciona en absoluto.

- Asegurarse de que el adaptador y el cable del teléfono estén conectados de manera adecuada
- Controlar que las pilas estén completamente cargadas y bien instaladas.
- Este teléfono no funciona cuando no hay corriente eléctrica.

¡Se pierde la comunicación durante una llamada!

- Cargar las PILAS RECARGABLES PROVISTAS
- Acercarse a la base

Mala calidad de audio

- Acercarse a la base
- Alejar la base un metro como mínimo de otros aparatos eléctricos

No hay tono de marcado

- Controlar las conexiones. Reiniciar el teléfono: desenchufar y volver a enchufar los principales cables
- Cargar las pilas 24 horas como mínimo
- Acercarse a la base
- Usar el cable de línea provisto
- Conectar el adaptador de línea (cuando fuera necesario) al cable de línea.

Parpadea .

- Acercarse a la base
- Controlar el nivel de carga de las pilas
- Registrar el teléfono en la base.

Aparece .

- Reemplazar las pilas por pilas nuevas (usar sólo pilas recargables)

Configuración

La ID de Llamadas no funciona bien.

- Controlar con la empresa de telefonía local la suscripción con el servicio de CID
- Dejar que el teléfono suene al menos una vez antes de responder

No se puede responder la llamada en espera.

- Controlar con la empresa de telefonía local y seleccionar la duración de rellamada correcta

El teléfono no muestra nada en la pantalla, sólo parpadea .


- Intentar nuevamente desconectando y conectando la energía eléctrica de la base y seguir el procedimiento para registrar un teléfono (ver la Sección 3.5)
- Retirar y volver a colocar las pilas del teléfono

No hay tono de marcado.


- Controlar que el cable del teléfono esté bien conectado
- Controlar que el teléfono esté completamente cargado
- Acercar el teléfono a la base

Sonido

¡El teléfono no suena!

- Subir el volumen
- Asegurarse de que el adaptador y el cable del teléfono estén conectados de manera adecuada
- Acercar el teléfono a la base
- Asegurarse de que el volumen de llamada del teléfono esté encendido ( no aparece en la pantalla de LCD)



¡La persona que llamó no me oye!

- El micrófono puede estar silenciado: Durante una llamada, presionar .

Interferencia de ruidos en la radio o el televisor

- Mover el adaptador de energía o la base lo más lejos posible

No recuerdo mi PIN

- 1 Presionar 
- 2 Presionar 
- 3 Presionar **##**793**

- El teléfono se reiniciará con los ajustes por omisión y se puede usar el PIN por omisión 0000. Los registros de la agenda no se borran.

Comportamiento del producto


No funciona el servicio de Identificación de la Línea de Llamada (CLI)

- Controlar la suscripción con el operador de la red

No se puede guardar una entrada en la agenda

- Borrar una entrada para liberar memoria

El teléfono no se puede registrar

- Asegurarse de que se haya presionado  durante tres segundos.
- Cada base puede registrar únicamente hasta dos teléfonos.
- Cada teléfono se puede registrar únicamente con una base.



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 37952

