

---

# 1 Importante

Hay que tomarse tiempo para leer este manual del usuario antes de usar el CD140. Contiene información importante y notas acerca del teléfono.

---

## 1.1 Información de Seguridad

Este equipo no está diseñado para hacer llamadas de emergencia cuando falla la energía eléctrica. Se debe procurar un método alternativo para las llamadas de emergencia. Para evitar daños o mal funcionamiento:

- No permitir que el cargador tome contacto con líquidos.
- No abrirlo ya que se podría exponer a voltajes elevados.
- No exponer el teléfono al calor excesivo por calentamiento del equipo o luz solar directa.
- No dejar caer el teléfono o permitir que caigan objetos sobre el teléfono.
- No usar productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, benceno o abrasivos ya que podrían dañar el equipo.
- Los teléfonos móviles activos en las cercanías podrían causar interferencia.
- No use el producto en lugar donde se encuentren peligros explosivos.
- No permita que pequeños objetos de metal entren en contacto con el producto, ya que pueden deteriorar la calidad y dañarlo.

---

## 1.2 Requerimientos de energía eléctrica

- Este producto requiere el suministro de energía eléctrica de 110-220 voltios CA. En caso de fallas en la energía eléctrica, se podrá perder la comunicación.
- La red eléctrica se considera riesgosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la energía eléctrica que llega a través del tomacorriente. Asegurarse de que el tomacorriente tenga siempre fácil acceso.

## TELEFONO INALAMBRICO

**Adapt:** 110V/220V ~ 60/50 Hz 9 Vcc,  
Base: 9 Vcc

**Auricular:** Baterías 2,4Vcc 2 X 1,2Vcc  
TIPO AAA Ni-MH

Adapt 100mA Base 4,5 VA, Auricular  
600mA

IMPORTADOR: **PHILIPS MEXICANA,  
S.A. de C.V.**  
Av. La Palma No. 6, Col. Sn.  
Fernando La Herradura  
Huixquilucan Edo. De  
México C.P. 52784,  
Tel. 52 69 90 00

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO

### Advertencia

- No permitir que los contactos de carga o las pilas tomen contacto con objetos metálicos.
- Nunca usar otras pilas que no sean las que se entregan con el producto o las recomendadas por Philips: puede haber riesgo de explosión.