

- Siempre usar los cables provistos con el producto.
- Al activarse la función de manos libres podría aumentar súbitamente el volumen del auricular a un nivel muy elevado: asegurarse de que el teléfono no esté demasiado cerca de sus oídos.

1.3 Importante para el usuario

Los aparatos de la Clase II, que se identifican con el símbolo , poseen ficha de 2 espigas planas sin toma de tierra, pues poseen doble aislación o aislación reforzada en todas sus partes. NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha con otra de 2 espigas cilíndricas, ya que la misma es compatible con los tomacorrientes con toma de tierra.



1.4 Conformidad

Nosotros, Philips, declaramos que el producto cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. La Declaración de Conformidad se puede encontrar en www.p4c.philips.com.

1.5 Reciclado y desecho

Instrucciones de desecho de productos viejos:

La Directiva DEEE (Directiva sobre el Desecho de Equipos Eléctricos y Electrónicos; 2002/96/EC) se instauró para asegurar que los productos fueran reciclados utilizando el mejor tratamiento disponible, técnicas de recuperación y reciclaje que

aseguraran la salud humana y un alto nivel de protección ambiental. Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a usar. Informarse acerca del sistema de recolección independiente local para productos eléctricos y electrónicos marcados con este símbolo.



Usar una de las siguientes opciones de desecho:

- Desechar el producto completo (incluyendo los cables, enchufes y accesorios) en las instalaciones de recolección designadas por la DEEE.
- Si se comprara un producto de reemplazo, entregar el producto viejo completo al vendedor minorista. Éste deberá aceptarlo tal como lo exige la directiva de DEEE.

Instrucciones de desecho de las pilas:



Las pilas no se deben desechar con los desperdicios generales de la casa.