


## 2.2.2 Íconos de la pantalla del teléfono

|   |   |
|---|---|
|  | Indican el nivel de carga de las pilas. Aparece el ícono de pilas descargadas cuando el nivel de las pilas es bajo, de lo contrario, aparece el ícono de pilas cargadas.      |
|  | Aparece cuando el teléfono está en uso. Parpadea cuando suena el teléfono.  |
|  | Parpadea cuando hay mensajes nuevos recibidos no leídos aún   |
|  | Aparece cuando se recorre el diario de llamadas. Parpadea cuando se recibieron llamadas perdidas.   |
|  | Aparece cuando se recorre la agenda   |
|  | Aparece cuando el teléfono se encuentra en el modo de ajustes del teléfono  |
|  | Aparece cuando el teclado está bloqueado  |
|  | Aparece cuando se silencia el micrófono   |
|  | Aparece cuando se apaga el volumen de llamada   |
|  | Aparece cuando el teléfono está registrado y se encuentra dentro del alcance de la base. Parpadea cuando el teléfono se encuentra fuera del alcance o está buscando una base. |

## 2.2.3 Base



### A Tecla de Rastrear

Presionar para rastrear el teléfono

Presionar y sostener durante tres segundos para iniciar el procedimiento de registro