



- 3** Conectar el otro extremo del cable de línea al enchufe de la línea telefónica y el otro extremo del cable de energía eléctrica al tomacorriente.



**Nota**

Puede que no haya un adaptador de línea colocado en el cable de línea. En este caso, se deberá conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de enchufar el cable de línea al enchufe de línea.

### 3.2 Instalar las pilas recargables



El CD140 se entrega con dos pilas recargables. Antes de usar el teléfono, instalar las pilas en el teléfono y cargarlas completamente.

- 1** Deslizar la tapa de las pilas.
- 2** Colocar las pilas como se indica en el compartimiento de las pilas y volver a colocar la tapa de las pilas.

### 3.3 Colocar el teléfono en el espacio cargador

**Nota**

Cargar el teléfono durante 24 horas como mínimo antes de ser usado por primera vez. Cuando las pilas estén completamente cargadas, el tiempo para hablar del CD140 será de aproximadamente 12 horas y el tiempo en modo inactivo será de aproximadamente 120 horas.